


#### BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Ez a légtisztító egy elektromos berendezés, amit ennek megfelelően kell üzemeltetni. Kövesse a biztonsági utasításokat, és őrizze meg a füzetet későbbi hivatkozáshoz.

- Csak a használati útmutatónak megfelelően üzemeltesse a készüléket.
- Hasonlítsa össze a készülék adatlapján szereplő elektromos csatlakozási adatokat a hálózati feszültséggel, frekvenciával és a maximális amperszámmal, csak megfelelő értékek mellett kezdje el üzemeltetni.
- A vezeték védelméről 16 A-es vagy 10 A-es biztosítéknak kell gondoskodnia.
- Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében a készülék földelt csatlakozódugóval rendelkezik. Semmilyen módon ne változtassa meg a csatlakozódugót.
- Az áramütés és a tűzveszély elkerülése érdekében közvetlenül a földelt elektromos aljzatba csatlakoztassa a készüléket (lásd a feszültséget).
- Ne próbálja egyedül megjavítani a készüléket. Probléma esetén lépjen kapcsolatba a Richter szervizzel!
- Ne használja a szabadban vagy párás helyiségekben.
- Ne tisztítsa a készüléket vízzel vagy folyékony szerrel.
- Ha a légtisztítóba folyadék kerül, áramtalanítsa a készüléket és vizsgálta meg a Richter szervizzel.
- Ne használja oxigénpalackok és gyúlékony gázok közelében.
- Ne helyezze füstjelző alá.
- A készüléket gyermekek, csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve a készüléket biztonságosan használni képtelen személyek kizárólag felügyelet mellett használhatják.
- Ne engedje, hogy a készüléket játékként használják. Kiemelt figyelemmel működtesse gyermekek közelében.
- Ne használja, ha a vezeték vagy a csatlakozódugó sérült. Ha sérülést érzékel, cseréltesse ki őket a Richter szervizzel.
- Ne húzza vagy emelje fel a készüléket a vezetéknél fogva.
- Ügyeljen rá, hogy a vezetéket ne húzza át hegyes éleken vagy sarkokon, és tartsa távol a fűtött felületektől.
- Ne nyúljon a készülékhez nedves kézzel.
- Tartsa távol a készülék mozgó alkatrészeitől a haját, az ujját és a ruházatát.
- Ne nézzen az üzemelő készülék UV világításába, mert károsíthatja a szemeket.
- Az alkatrészek tisztítása és a szűrők cseréje előtt mindig kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból.
- Ne rakjon semmilyen tárgyat a készülék tetejére vagy a készülékbe.
- Ügyeljen rá, hogy idegen tárgyak ne kerüljenek a szellőző- és kifúvónyílásokba.
- Ne tömítse el a rácsot, és helyezze úgy a készüléket, hogy elég hely maradjon a levegő keringetéséhez.
- Tartsa tisztán a készüléket.
- A készülék javítását kizárólag a Richter szerviz végezheti.
- Kizárólag EREDETI Richter cserealkatrészeket és fogyóanyagokat használjon.

Gratulálunk, hogy a kiváló minőségű Richter AP 2 légtisztítót választotta. A termék üzembe helyezése előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, és őrizze azt meg későbbi hivatkozáshoz.



#### RICHTER AP 2 ÖTLÉPCSŐS SZŰRŐRENDSZER

##### 1. lépcső: Kimosható előszűrő

Az előszűrő eltávolítja a nagyobb részecskéket, például a hajszálakat, porcsomókat.

##### 2. lépcső: HEPA szűrő

HEPA - a nagyhatékonyságú részecskeszűrő (High Efficiency Particulate Airfilter) 99,95% hatékonysággal távolítja el a levegőből az akár 0,3 mikron nagyságú részecskéket, például a pollent, a penész spórákat, a port és egyéb részecskéket.

##### 3. lépcső: Szénréteg

A szénréteg kiszűri a háztartási tisztítószerkekből, festékekből, oldószerkekből, szőnyegekből, bútorokból és az egyéb, vegyszereket tartalmazó anyagokból a szagokat és a gázokat.

##### 4. lépcső: UV LED-es világítás

Fotokatalitikus oxidáció jön létre, amikor az UV sugárzás reakcióba lép a szűrőbetét belsejében lévő titán-dioxid (TiO<sub>2</sub>) bevonattal. Ezáltal megsemmisíti a környezetben lévő veszélyes szennyeződések.

##### 5. lépcső: Ionizáló

Az ionizáló negatív ionokkal tölti fel a részecskéket, amelyek így egymáshoz tapadnak, így könnyebben eltávolíthatók a levegőből vagy arról a felületről, ahová leesnek.

#### MŰKÖDÉS

Állítsa a készüléket olyan helyre, ahol a levegő szabadon áramolhat. Javasoljuk, hogy legalább 10 cm távolságra helyezze el bármilyen más tárgytól.

1. Csatlakoztassa a vezetéket egy konnektorból.
2. A sebesség-beállító gomb elfordításával kapcsolja be a készüléket.
3. A kék fény jelzi, hogy a készülék működik.
4. Az első használatkor vagy erősen szennyezett levegő esetén a javasolt kezdeti fokozat a 3-es szint.
5. Az első tisztítás után kiválaszthatja azt a sebességet, amely a leginkább megfelel a környezetének és a szükségleteinek.


#### TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A készülék tisztítása és a szűrők cseréje előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a vezetéket a konnektorból. A készülék tisztításához használjon egy puha, nedves ruhát.

**Tisztítsa meg az előszűrőt**, ha már láthatóan szennyezett. Mossa ki kézzel vagy a mosógép kímélő programján. Visszahelyezés előtt győződjön meg róla, hogy a szűrő száraz.

Cserélje ki az előszűrőt, ha az már nem illeszkedik megfelelően vagy sérült.

## AZ ELŐSZŰRŐ ÉS A HEPA SZŰRŐ CSERÉJE



1. Csavarozza le a készülék tetejéről a fogantyút. (A)
2. Emelje le a készülék tetejét, és vegye ki a HEPA szűrőbetétet. (B)
3. Távolítsa el a használt előszűrőt.
4. Távolítsa el a fémrácsot.
5. Dobja ki az eltömődött HEPA szűrőt, és cserélje ki egy újra.
6. Tegye vissza a fémrácsot a HEPA szűrőre.
7. Húzza a helyére a megtisztított vagy új előszűrőt, hogy megfelelően illeszkedjen és eltakarja a fémrácsot. (C)
8. Tegye vissza a szűrőket a készülékbe (ügyeljen rá, hogy a rácsot megfelelően helyezze vissza), majd helyezze a szűrőre a fedelet. (D)
9. Illessze vissza a fogantyút, és az óramutató járásával megegyezően fordítsa el, amíg szoros nem lesz. Ne húzza túl a fogantyút.
10. Csatlakoztassa a készüléket a konnektorba, és kapcsolja be.

## MŰSZAKI ADATOK

|                   | Méret               | Súly                | Ajánlott helység-méret |
|-------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|                   | 47.6 cm x 25.4 cm   | 4.2 Kg              | 14m <sup>2</sup>       |
| Szint             |                     |                     |                        |
|                   |                     |                     |                        |
| Légáramlás        | 34m <sup>3</sup> /h | 55m <sup>3</sup> /h | 175m <sup>3</sup> /h   |
| Energiafogyasztás | 5W                  | 8W                  | 22W                    |



Ez a szimbólum a terméken és csomagolásán azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a Richter szervízben vagy az elektronikai termékek újrafelhasználására szakosodott gyűjtőhelyen kell leadni. A termék helyes kezelésével Ön segít megelőzni azokat a környezetre és az emberi egészségre ártalmas hatásokat, melyeket ennek a terméknek a helytelen hulladékkezelése egyébként okozna.

Mivel a HEPA szűrő felfogja a részecskéket, idővel elszíneződik. **Cserélje ki a HEPA szűrőt**, ha az árnyalat eléri az illusztrációban látható szintet:



### Forgalmazza:

Pure Life Hungária Kft.  
1145, Budapest, Jávor utca 5/a  
www.purelifehome.eu